

Βλάβη

Ένας τεχνικός παρατηρεί ότι καθώς μετακινεί τον ροοστάτη στον Κλάδο Β, η φωτεινότητα του λαμπτήρα στον Κλάδο Α παραμένει σταθερή, αλλά η συνολική ένταση που δείχνει το κεντρικό αμπερόμετρο αλλάζει. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Γράψτε μια σύντομη απάντηση 3-4 σειρών και ανεβάστε την σε αρχείο word ή κείμενο».