

Θέμα 2°

2.1. Πως μπορώ να εξασφαλίσω σε έναν τριφασικό πίνακα, την οπτική επισήμανση της ύπαρξης τάσης σε κάθε φάση ;

Μονάδες: 05

2.2. Για ποια φορτία χρησιμοποιούνται οι διπολικοί ραγοδιακόπτες από 25A έως 40A, σε έναν τριφασικό πίνακα;

Μονάδες: 05

2.3. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις που σας δίνονται παρακάτω. Να σημειωθεί πως μια λέξη περισσεύει.

Τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται συνήθως ένας τριφασικός πίνακας φωτισμού κατοικίας είναι:

1. Γενικός (α) διακόπτης ονομαστικής έντασης 40A.
 2. Ένα τετραπολικό ρελέ προστασίας τάσης 400V και έντασης διαφυγής 30mA, από το οποίο διέρχονται οι τρεις φάσεις και ο (β)
 3. Τρεις γενικές (γ) , συντηκτικές με μήτρα και φυσίγγιο των 35A, ή τριπολική αυτόματη ασφάλεια τύπου C των 32A.
 4. Ενδεικτικές λυχνίες.
 5. Διπολικοί (δ) από 25 έως 40A.
 6. Αυτόματες μονοπολικές ασφάλειες ((ε) διακόπτες) τύπου B, μία για κάθε αναχώρηση γραμμής, ονομαστικής έντασης ανάλογης με τα φορτία που τροφοδοτεί.
- (ραγοδιακόπτες, μικροαυτόματοι, τριπολικός, ασφάλειες, ουδέτερος, φάσης)

Μονάδες: 15