

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΑΔΑΣ
οφείλονται σε
τροφοδοσία
λανθασμενη σύνδεση IDE
λανθασμενη τοποθέτηση επεξεργαστή
βλάβη σε κάρτα
πρόβλημα 1
πρόβλημα 2
πρόβλημα 3
ο ανεμιστήρας του τροφοδοτικού δεν περιστρέφεται
ο ανεμιστήρας περιστρέφεται αλλά οι ενδεικτικές λυχνίες δεν ανάβουν
οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν αλλά ο Η-Υ δεν ξεκινάει τη διαδικασία POST
άρα
το τροφοδοτικό δεν έχει τάση
άρα
το τροφοδοτικό λειτουργει αλλά η μητρική δεν τροφοδοτείται
έλεγχος 1
είναι ο διακόπτης της κεντρικής μονάδας ΟΝ
έλεγχος 2
έχει σωστή παροχή από ΔΕΗ
ΕΠΙΛΥΣΗ
έλεγχος 1
είναι σωστά συνδεδεμένη η μητρική στο τροφοδοτικό;
έλεγχος 2
παρέχει το τροφοδοτικό τις απαιτούμενες τάσεις;
ΕΠΙΛΥΣΗ
έλεγχος 1
είναι τα αποθηκευτικά μέσα IDE σωστά συνδεδεμένα;
έλεγχος 2
είναι ο επεξεργαστής σωστά συσνεδεμένος ; (ελέγχουμε και τους βραχυκυκλωτήρες της μητρικής για τις συχνότητες)
έλεγχος 3
υπάρχει βλάβη σε κάποια κάρτα;
ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΔΕ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑΗ]ΓΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ