






Λίστα Ανταλλακτικών

1	2	6	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22	24
x23	x9	x2	x2	x4	x4	x2	x4	x2	x3	x3	x2	x3	x2
26	31	32	33	35	41	42	48	49	54				
x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x4	x2	x1				
55	56	57	58	59	62	63	64	65	66	67			
x2	x4	x2	x1	x1	x1	x1	x2	x1	x1	x1			






Max Bot







48 × 1

49 × 2



Ανατρέξτε στη σελίδα 126 για συμβουλές σχετικά με τη σύνδεση του ιμάντα.










Πώς να ρυθμίσετε τους κινητήρες σε κάθετη θέση



Ανατρέξτε στη σελίδα 126 για συμβουλές σχετικά με τη στερέωση των καλυμμάτων LED.






19

Max Bot

ΕΤΟΙΜΟ



※ Ίσως χρειαστείτε έναν φακό για να λειτουργήσετε σωστά το μοντέλο.



Ιστοσελίδα Έξυπνου Εγχειριδίου



Βίντεο Λειτουργίας Μοντέλου

Παράδειγμα Προγράμματος

